


FISSAGGIO ASTABLOCK+SERRATURE 50555/85555 ASTABLOCK+LOCKS 50555/85555 FIXING

ASTABLOCK®
A R T . 9 9 2 5 3

La confezione contiene i particolari per l'abbinamento di tutti gli articoli Astablock per porte blindate, in versione **senza aste di collegamento**, alle serrature serie 50555 e serie 85555.

Il montaggio va eseguito con la serratura e l'Astablock in posizione di chiusura. In figura vengono rappresentati gli articoli Astablock 36257 e serratura 50555.

*The package contains the spare parts for the combination of all Astablock for armoured doors, **without connecting bars**, to locks 50555 and 85555 series. The installation should be done with the lock and the Astablock in the closed position. In the figure are represented articles 36257 (Astablock) and 50555 (lock).*




99160B-04/2014-a_013001

www.mottura.it



safeguarding your security



SEQUENZA DI MONTAGGIO

- Avvitare il particolare rappresentato in figura 1 sull'attacco aste della serratura.
- Fissare il perno rappresentato in figura 2 sull'attacco aste di Astablock.

ASSEMBLY SEQUENCE

- Screw the parts shown in Figure 1 on the "bars attachments" of the lock.
- Attach the pin shown in Figure 2 on the "bars attachments" of Astablock.

